DOC07109B
Ref. 0144347B
Date : 09/02/2009

KANNAD
Z.I. des Cinq Chemins
56520 GUIDEL - FRANCE
Telephone: +33 (0)2 97 02 49 49 Fax: +33 (0)2 97 65 00 20
Web : http://www.kannad.com - E-mail : contact@kannad.com
Support: support.sar@kannad.com Tel.: +33 (0)2 97 02 49 00

CSN :

KANNAD Manual

Manuel Utilisateur / User Manual / Manual del Usuario/ Benutzerhandbuch / Manuale dell'utente / Gebruikershandleiding

© KANNAD


①
②
③

ATTENTION

Balise de détresse classe II

Utilisation prohibée en dehors de toute situation de détresse

Avant toute utilisation, cette balise doit être enregistrée auprès des autorités locales

WARNING

Distress beacon class II

Use only in situations of grave and imminent danger

Register beacon with national authority before use

ATENCION

Baliza de socorro clase II

Usar solo en situaciones de peligro grave e inminente

Antes de su utilización, registrar la baliza según la normativa de la Administración correspondiente

ACHTUNG

Notfall-Bake Klasse II

Einsatz nur im Notfall

Diese Bake muss vor der Nutzung bei den örtlichen Behörden registriert werden

ATTENZIONE

Gavitello di soccorso classe II

Vietato l'uso al di fuori di eventualisituazioni di pericoloPrima dell'uso, il presente gavitello deve essere registrato presso le autorità locali

WAARSCHUWING

Noodradiobaken klasse II

Alleen gebruiken in situaties van ernstig en dreigend gevaar

Registreer het baken voor gebruik bij de geautoriseerde nationale instantie



FRANÇAIS

ENGLISH

SOMMAIRE

1 . INTRODUCTION 1
1.1. Présentation du système COSPAS-SARSAT 1
1.2. Déclenchement de l'alerte et calcul de la position 1
2 . PRESENTATION 2
2.1. Support mural 2
2.2. Description de la balise 2
3 . INSTRUCTIONS DE TESTS 3
4 . UTILISATION 4
5 . FAUSSES ALARMES 4
5.1. Prévention des fausses alarmes 4
5.2. Désactivation de la balise 4
6 . INSTALLATION DU SUPPORT DE CLOISON 5
7 . SPECIFICATIONS TECHNIQUES 5
8 . DECLARATION D'ENREGISTREMENT 6
9 . MAINTENANCE 6
10 . AVERTISSEMENT RELATIF AUX PILES 6
11 . GARANTIE 6
12 . AFFECTATIONS SUCCESSIVES DE LA BALISE 37
13 . REMPLACEMENT PILES-CONTROLE 38
14 . CERTIFICAT DE GARANTIE 39
15 . CONTROLE SORTIE D'USINE 45

CONTENTS

1 . INTRODUCTION 7
1.1. COSPAS-SARSAT system description 7
1.2. Immediate alerting and location calculation 7
2 . PRESENTATION 8
2.1. Wall mounting bracket 8
2.2. Beacon description 8
3 . TEST INSTRUCTIONS 9
4 . INSTRUCTIONS FOR USE 10
5 . FALSE ALARMS 10
5.1. False alarms prevention 10
5.2. Beacon de-activation 10
6 . WALL BRACKET INSTALLATION 11
7 . TECHNICAL SPECIFICATIONS 11
8 . REGISTRATION 12
9 . MAINTENANCE POLICY 12
10 . BATTERY WARNING 12
11 . WARRANTY 12
12 . BEACON LOCATION LOG 37
13 . BATTERY REPLACEMENT-CONTROL 38
14 . LIMITED WARRANTY CERTIFICATE 40
15 . PRE-DELIVERY INSPECTION LOG 45

INDICE

1 . INTRODUCCION 13
1.1. Descripción del sistema COSPAS-SARSAT 13
1.2. Alerta inmediata y cálculo de la posición 13
2 . PRESENTACION 14
2.1. Soporte mural 14
2.2. Descripción de la baliza 14
3 . INSTRUCCIONES DE PRUEBA 15
4 . INSTRUCCIONES DE USO 16
5 . ALARMAS FALSAS 16
5.1. Prevención de falsas alarmas 16
5.2. Desactivación de la baliza 16
6 . INSTALACION DE SOPORTE MURAL 17
7 . ESPECIFICACIONES TECNICAS 17
8 . REGISTRO 18
9 . MANTENIMIENTO 18
10 . ADVERTENCIA SOBRE LAS BATERÍAS 18
11 . GARANTIA 18
12 . SUCESIVOS DESTINOS DE LA BALIZA 37
13 . PRÓXIMA SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA-INSPECCION 38
14 . CERTIFICADO DE GARANTÍA....41
15 . REGISTRO DE INSPECCION PRE-ENTREGA 45

INHALT

1 . EINFÜHRUNG 19
1.1. Das COSPAS-SARSAT System 19
1.2. Alarmauslösung und Positionsberechnung 19
2 . ABESCHREIBUNG KANNAD MANUAL 20
2.1. Wandhalter 20
2.2. Beschreibung der Bake 20
3 . TESTANWEISUNGEN 21
4 . EINSATZ 22
5 . BLINDER ALARM 22
5.1. Blinden Alarm vermeiden 22
5.2. Deaktivierung der Bake 22
6 . ANBRINGUNG DER WANDHALTER 23
7 . TECHNISCHE MERKMALE 23
8 . REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG 24
9 . WARTUNG 24
10 . WARNHINWEIS ZU DEN BATTERIEN 24
11 . GARANTIE 24
12 . AUFEINANDERFOLGENDE ZUWEISUNG DER BAKE....37
13 . AUSTAUSCH DER BATTERIEN-KONTROLLE....38
14 . GARANTIESCHEIN....42
15 . WERKSKONTROLLE....45

ITALIANO

NEDERLANDS

SOMMARIO

1 . INTRODUZIONE 25
1.1. Presentazione del sistema COSPAS-SARSAT 25
1.2. Innesco dell'allarme e calcolo della posizione 25
2 . PRESENTAZIONE 26
2.1. Supporto murale 26
2.2. Descrizione del gavitello 26
3 . ISTRUZIONI PER TEST 27
4 . UTILIZZAZIONE 28
5 . FALSI ALLARMI 28
5.1. Prevenzione dei falsi allarmi 28
5.2. Disattivazione del gavitello 28
6 . INSTALLAZIONE DEI SUPPORTO DI PARATIA. 29
7 . SPECIFICHE TECNICHE 29
8 . DICHIARAZIONE DI REGISTRAZIONE 30
9 . MANUTENZIONE 30
10 . AVVERTENZA PILE-CONTROLLO 30
11 . GARANZIA 30
12 . DESTINAZIONI SUCCESSIVE DEL GAVITELLO 37
13 . SOSTITUZIONE PILE 38
14 . CERTIFICATO DI GARANZIA 43
15 . CONTROLLO PRE-CONSEGNA 45

INHOUD

1 . INTRODUCTIE 31
1.1. COSPAS-SARSAT systeembeschrijving 31
1.2. Directe alarmering en locatieberekeningn 31
2 . PRESENTATIE 32
2.1. Bevestigingssteun 32
2.2. Beschrijving baken 32
3 . TESTINSTRUCTIES 33
4 . INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 34
5 . VALS ALARM 34
5.1. Voorkomen van vals alarm 34
5.2. Uitschakelen baken 34
6 . INSTALLATIE VAN MUURSTEUN 35
7 . TECHNISCHE SPECIFICATIES 35
8 . REGISTRATIE 36
9 . ONDERHOUD 36
10 . WAARSCHUWING MET BETREKKING TOT BATTERIJEN 36
11 . GARANTIE 36
12 . OPEENVOLGENDE BESTEMMINGEN VAN HET BAKEN 37
13 . BATTERIJWISSEL-CONTROLE 38
14 . BEPERKT GARANTIECERTIFICAAT 44
15 . FABRIEKSCONTROLE 45

FRANÇAIS

1. *INTRODUCTION

1.1. Présentation du système COSPAS-SARSAT

COSPAS-SARSAT est un système global de détresse par satellites opérant dans la bande de fréquence 406 - 406.1 MHz.

La fréquence 406 MHz, codée avec l'identification de la balise, permet de déterminer la position de la détresse et d'alerter rapidement les services de recherche et de sauvetage (S.A.R.) les plus proches.

Le système se compose de :

(1) Radiobalises de détresse,

(2) Satellites en orbite polaire (LEOSAR) et géostationnaires (GEOSAR),

(3) Stations terrestres (LUTs),

(4) Centres de Contrôles et de Mission (MCCs).

(5) Les MCCs reçoivent les alertes produites par les LUT et les envoient soit à un centre de coordination de sauvetage (RCC), soit à un point de contact SAR (centre d'alerte et de secours).



Système COSPAS-SARSAT

1.2. Déclenchement de l'alerte et calcul de la position

Lorsqu'elles sont activées, les KANNAD Manual transmettent, dans la fréquence 406 MHz, un message de détresse contenant un numéro unique permettant d'identifier le type de détresse et le propriétaire de la balise. Ce message est intercepté par les satellites COSPAS-SARSAT qui le stockent et le retransmettent en permanence aux stations terrestres (LUTs). Grâce aux satellites géostationnaires (GEOSAR), l'alerte est lancée dans les minutes qui suivent et transmise en tout point du globe. Le système LEOSAR (satellites en orbite polaire) calcule la position de la détresse à un mile nautique près en utilisant les techniques de traitement Doppler. Le temps typique d'attente pour le calcul d'une position est de moins d'une heure aux latitudes moyennes.

De plus, **si la balise est équipée d'un récepteur GPS**, la position est transmise à 125 mètres près dans les minutes qui suivent le déclenchement de la détresse.

Les données sont traitées par les centres de contrôle de mission (MCC) qui les envoient aux centres de recherche et de secours (RCC ou SAR) les plus proches de la détresse afin d'organiser les opérations de secours.

La fréquence 121.5 MHz est également transmise par la balise mais est seulement utilisée comme fréquence de guidage dans la dernière phase des secours.

FRANÇAIS

2. PRESENTATION

KANNAD **Manual**, version Survie pour le marché de la plaisance avec GPS en option :
Cette version Survie (Catégorie 2) n'est pas équipée de contact eau de mer, elle est fournie avec un support mural ergonomique permettant son installation à bord. Ce support est également utilisé pour le transport.
Elle est agréée Cospas-Sarsat (TAC 162) et R&TTE.

2.1. Support mural

Un support mural est fourni avec les KANNAD Manual.

Ce support est équipé d'une sangle permettant d'éviter toute éjection intempestive de la balise. Il est étudié pour être fixé verticalement sur une cloison ou toute autre surface plate et verticale (*§ 6. INSTALLATION DU SUPPORT DE CLOISON*).



2.2. Description de la balise

(1) Sceau d'inviolabilité
- pour prouver que la balise n'a jamais été manuellement activée.

(2) Système de verrouillage :
- pour empêcher toute activation accidentelle de la balise.

(3) Bouton poussoir TEST :
- pour effectuer un auto - test de la balise,
- pour arrêter la balise (selon recommandations des autorités locales).

(4) Bouton MARCHE (ON) :
- pour activer manuellement la balise.

(5) Flash
- pour une localisation visuelle de la balise par les opérations de SAR.

(6) Témoin de bon fonctionnement :
- pour vérifier le bon fonctionnement lors de la mise en MARCHE,
- pour vérifier le bon fonctionnement lors d'un auto test,
- pour programmer la balise (par le constructeur ou les stations agréées).

(7) Système de désactivation d'urgence
- pour priver l'émetteur de toute source d'énergie en cas d'impossibilité de stopper l'émission par le bouton (3).

(8) Orin :
- pour amarrer la balise à un gilet de sauvetage, radeau, embarcation, etc.

(9) Bande réfléchissante

(10) Antenne 406 / 121.5 MHz



3. INSTRUCTIONS DE TESTS

Test fréquences 406 / 121,5 MHz.

(1) Appuyer sur le bouton TEST / READY (3) pendant 1 seconde.

(2) Le buzzer émet un signal sonore toutes les secondes.

(3) Vérifier le clignotement du flash (5) et de la led (6) :

- La séquence de test dure 23 à 26 secondes.
- Le résultat du test suit selon le chronogramme ci-dessous :
  - led rouge (6), 1 éclat toutes les 2 secondes : bon fonctionnement (OK).
  - led rouge (6), 2 éclats toutes les 2 secondes : fonctionnement défectueux (X).

Répéter 3 fois pour confirmer un mauvais fonctionnement de la balise avant de contacter le distributeur.



FRANÇAIS

4. UTILISATION

ATTENTION : L'utilisation de cette balise est prohibée en dehors de toute condition réelle de détresse.

- Libérer la balise de son support.

(1) Briser le sceau en poussant le système de verrouillage vers le haut.

(2) Appuyer sur le bouton ON.

(3) Le buzzer émet un signal sonore toutes les secondes.

(4) La balise effectue d'abord un test pendant une période de 18 secondes (succession d'éclats simultanées flash blanc + led rouge).

(5) Après l'auto-test seul le flash blanc clignote à une période de 3 secondes. Le buzzer continue à émettre toutes les secondes.

(6) Jeter la balise à la mer en prenant soin de l'attacher à l'aide de l'orin.
IMPORTANT : la balise doit être jetée à l'eau pour un fonctionnement optimal.



ARRÊT : appuyer sur le boutonTEST.

5. FAUSSES ALARMES

5.1. Prévention des fausses alarmes

Les fausses alarmes causées par des activations accidentelles de balises provoquent inutilement le déclenchement des secours.

Il est donc impératif, lorsqu'une activation accidentelle a été provoquée, de :

(1) contacter immédiatement les autorités S.A.R. les plus proches (gardes côtes, CROSS, sémaphores,etc.) afin de les prévenir qu'il s'agit d'une fausse alarme, ceci afin d'éviter la mise en oeuvre des opérations de secours. Dans ce cas les éléments suivants doivent être fournis :

- numéro unique de la balise (code héxadécimal 15 chiffres sur l'étiquette de la balise),
- heure et durée de l'alarme,
- position au moment de l'alarme.

(2) désactiver manuellement la balise (selon instructions des autorités).

5.2. Désactivation de la balise

Si la balise a été activée par erreur, la désactiver de la manière suivante

- appuyer puis relâcher le bouton TEST,

Si malgré les actions précédentes la balise ne s'arrêtait pas, le seul moyen pour stopper l'émission est de priver l'émetteur de toute source d'énergie en coupant l'alimentation pile :

- à l'aide d'un tournevis cruciforme (largeur 5 mm max, si possible Pozidriv N° 1 : 5x100), visser à fond le système de désactivation d'urgence comme indiqué ci-dessous, cette action coupera l'alimentation.

Note : cette manipulation ne présente pas de danger.

Important : après cette manipulation, le boîtier n'est plus étanche. La balise ne pourra plus être remise en marche et doit être renvoyée chez un agent agréé.

6. INSTALLATION DU SUPPORT DE CLOISON

Le support doit être fixé dans un endroit aussi dégagé que possible, connu de tous et accessible à l'équipage pour une utilisation d'urgence. Il doit être solidement fixé sur une paroi verticale au moyen de 2 vis .



7. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Température de fonctionnement	: -20°C à +55°C.		
Température de stockage	: -30°C à +70°C.		
Piles au lithium	: $LiMnO_2$ non dangereuses		
• Expiration	: 6 ans à partir de la date de fabrication.		
Durée de fonctionnement	: 48 heures mini. à -20°C.		
Boîtier en polycarbonate jaune pour une résistance importante aux chocs.			
Etanche à 1 bar			
Dimensions	: Ø 129.5 / 240 mm antenne repliée		
Poids		Sans GPS	Avec GPS
	Seule	1000 gr.	1015 gr.
	Avec support	1170 gr.	1185 gr.
EMISSION SATELLITE 406 MHz		RADIORALLIEMENT 121.5 MHz	
Fréquence	: 406.028 MHz ± 0.001 MHz	Fréquence	: 121.5 MHz ± 0.006 MHz
Puissance sortie UHF	: 5W nominal (37dBm ± 2 dB)	Puissance	: 50 mW (17dBm ± 3 dB)
Modulation	: 16K0G1D, Biphase L ± 1.1 ± 0.1 radians	Modulation	: Balayage audio AM
Période de répétition	: 50 sec. ± 5%	Format de modulation	: 3K20A3X
Durée d'émission	: 440 msec. (520 msec. avec GPS) ± 1%	Emission	: Continue
GPS (option)	: FASTRAX µPatch100		
FLASH	: Super LEDs / 0.75 Candela / 20 flashes par minute		

8. DECLARATION D'ENREGISTREMENT

Note : la règlementation concernant l'enregistrement et l'utilisation des balises de détresse varie d'un pays à un autre. Il est conseillé de s'informer de la règlementation en vigueur dans le pays où la balise doit être enregistrée ainsi que dans le pays où elle doit être utilisée.

Chaque balise est codée avec un numéro ID unique composé de 15 caractères permettant son identification. Ce numéro est inscrit dans le champ ID de l'étiquette de la balise.

Le propriétaire de cette balise doit impérativement l'enregistrer auprès des autorités nationales compétentes qui lui fourniront le formulaire nécessaire à cet enregistrement.

La balise doit être ré-enregistrée à chaque changement de propriétaire (Voir page 37).

Les KANNAD Manual sont codées conformément aux protocoles du système COSPAS-SARSAT en code sérialisé ou selon le protocole de codage en vigueur dans le pays dans lequel elles sont enregistrées :

- MMSI,
- ou code radio ***(sauf versions GPS)***,
- ou code sérialisé.

Voir page 45.

9. MAINTENANCE

Auto test

- Tous les mois par l'utilisateur (voir *§ 3. INSTRUCTIONS DE TESTS*).

Date d'expiration de la batterie : 6 ans à compter de la date de fabrication.

Remplacement des piles :

- Avant la date d'expiration inscrite sur la balise.
- Si la radiobalise est utilisée plus de 30 minutes ou pour une autre raison que le test, les piles doivent être remplacées et la balise contrôlée.

Important : Le remplacement des piles doit être effectué par un agent agréé par KANNAD qui en disposera et utilisera uniquement les pièces d'origine fournies par KANNAD.

KANNAD décline toute responsabilité si un autre type de piles était installé.

Contrôles périodiques

- A chaque remplacement de piles.

Voir page 38.

10. AVERTISSEMENT RELATIF AUX PILES

- NE PAS OUVRIR LA BALISE
- NE PAS TENTER DE RECHARGER LA PILE
- NE PAS LA JETER DANS LE FEU
- NE PAS L'EXPOSER A UNE TEMPERATURE DE PLUS DE 90°C
- NE PAS COURT-CIRCUITER

Cette balise est équipée de piles classées non dangereuses pour le transport.

11. GARANTIE

Voir page 39.

1. INTRODUCTION

1.1. COSPAS-SARSAT system description

COSPAS-SARSAT is a global distress warning system operating in the 406.0 - 406.1 MHz frequency band.

The 406 MHz frequency coded with the beacon ID, is used to determine the position of the beacon to alert the nearest Search and Rescue Services (S.A.R.).

The system consists of:

(1) Distress beacons;

(2) satellites on polar orbits (LEOSAR) and geostationary satellites (GEOSAR);

(3) Local User Terminals (LUTs);

(4) Mission and Rescue Control Centers (MRCC's).

(5) MCCs receive alerts produced by LUTs and forward them to Rescue Coordination Centers (RCCs) or Search and Rescue (S.A.R.) Points Of Contacts.



COSPAS-SARSAT System

1.2. Immediate alerting and location calculation

When activated, the KANNAD Manual transmit, in the 406 MHz frequency, a coded message with a unique number to identify the distress and the beacon's owner. This message is picked up by the COSPAS-SARSAT satellites which store it and continuously retransmit it to the Local User Terminals (L.U.T) Thanks to the geosationnary satellites (GEOSAR), the distress is received within minutes and transmitted anywhere in the world.

Thanks to the orbital satellites (LEOSAR), the position of the distress is calculated within one nautical mile anywhere in the world using doppler techniques. The typical waiting time for calculating a position in average latitudes is less than one hour.

In addition, **if the beacon is fitted with a GPS**, its position (accuracy typically about 125 meters) will be transmitted by the beacon within minutes following the distress.

The data are processed and retransmitted to Mission and Rescue Control Centers (MRCC's) and to the Search And Rescue Center (RCC or S.A.R.) nearest to the distress to organize the rescue operations.

The 121.5 MHz frequency is also transmitted by the beacon and is used as a homing frequency in the final stages of rescue.

ENGLISH

2. PRESENTATION

KANNAD **Manual**, Survival version for leisure market can be fitted with a built-in GPS as option:
This version (Category 2) whithout water switch sensor is supplied with an ergonomic mounting bracket for on board installation and easy transportation.
This version is Cospas-Sarsat (TAC 162) and R&TTE approved.

2.1. Wall mounting bracket

This mounting bracket is fitted with a strap used to avoid an inadvertent ejection of the Beacon. It is designed to be mounted vertically against a bulkhead or any vertical flat surface (*§ 6. WALL BRACKET INSTALLATION*).



2.2. Beacon description

(1) Tamper proof seal
- to prove the beacon has been intentionally activated.

(2) Locking system
- to avoid unintentional activation of the beacon.

(3) TEST pushbutton:
- to perform a self-test;
- to stop the beacon transmission if required by authorities.

(4) ON button:
- to activate manually beacon.

(5) Flash:
- to improve or help visual localization of the beacon by the SAR operations.

(6) Beacon control lamp:
- to check good operation when activating the beacon;
- to check good operation when performing a self-test;
- to program the beacon (by manufacturer or authorized programming stations).

(7) Emergency deactivation device:
- to stop transmission by fully disabling the beacon should beacon not switch off despite actions on pushbutton (3)

(8) Tether line:
- to secure beacon to a liferaft, life jacket, boat, etc.

(9) Retroreflective tape.

(10) 406 / 121.5 MHz antenna.



3. TEST INSTRUCTIONS

Test of 406 / 121.5 MHz frequencies

(1) Press TEST / READY push button (3) during 1 second.

(2) The buzzer transmits an audible signal every second.

(3) Check that control lamps (5, 6) blinks:

- The test lasts 23 or 26 seconds according to version.
- Then the test result is displayed as follows:
  - Red led (6), 1 blinking every 2 seconds indicates good operation (OK).
  - Red led (6), 2 blinkings every 2 seconds indicates faulty operation (X).

Repeat 3 times to confirm failure before contacting agent.



ENGLISH

4. INSTRUCTIONS FOR USE

WARNING: It is unlawful to transmit a distress signal unless an emergency exists.

- Remove the beacon from its container or from its bracket.

(1) Break the seal by sliding the locking system up.Press ON pushbutton.

(2) The buzzer transmits an audible signal every second.

(3) The beacon start with a test for 19 seconds (succession of white flash and red led blinkings).

(4) After the self-test, only the white flash blinks with every 3 seconds. The buzzer continues to transmit every second.

(5) Tie the beacon with the lanyard to the boat or a liferaft and throw it overboard.
IMPORTANT: Beacon must operate in water for optimal condition.



TO STOP BEACON: press TEST pushbutton.

5. FALSE ALARMS

5.1. False alarms prevention

False alarms caused by accidental activations of beacons result in unnecessary search and rescue services.

Therefore, if the beacon has been activated by mistake, it is mandatory to:

(1) immediately contact the nearest search and rescue authorities (coast guards, etc.) to tell them it is a false alarm to stop SAR operations. Report:

- beacon unique ID (15 hexadecimal code on label);
- time and duration of alarm;
- location when activated.

(2) manually de-activate the beacon when instructed to do so by authorities.

5.2. Beacon de-activation

If the beacon has been activated by mistake, de-activate as indicated below:

- Press and release the TEST button;

In the event that the beacon does not switch off despite the above actions, it is necessary to stop the transmission by fully disabling the beacon (disconnecting the battery):

- using a standard cross head screwdriver (5 mm max. width, Pozidriv N° 1 : 5x100 if possible), fully screw the external deactivation device. This will turn the power off.

Note: this action is not dangerous.

Important: The housing is not watertight anymore after this operation. The beacon could not be re-activated any more and must be returned to an authorized agent.

6. WALL BRACKET INSTALLATION

The mounting bracket should be mounted in a clear area, well known and identified so that it can be reached easily for emergency use. It should be strongly fixed onto a vertical surface with 2 screws.



7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Temperature range	: -20°C to +55°C.		
Storage temperature	: -30°C to +70°C.		
Lithium manganese batteries	: High energy $LiMnO_2$		
• Battery life	: 6 years from date of production		
Operating life	: 48 hours mini. at -20°C.		
Housing made of yellow polycarbonate with a high resistance to shocks.			
Watertight at 1 bar.			
Dimensions: Ø 129.5 / 240 mm antenna folded			
Weight		Without GPS	With GPS
	Alone	1000 gr.	1015 gr.
	With support	1170 gr.	1185 gr.
406 MHz SATELLITE TRANSMISSION		121.5 MHz HOMING TRANSMITTER	
Frequency	: 406.028 MHz ± 0.001 MHz	Frequency	: 121.5 MHz ± 0.006 MHz
UHF output power	: 5W (37dBm ± 2 dB)	Power	: 50 mW (17 dBm ± 3 dB)
Phase modulation	: 16K0G1D, Biphase L ± 1.1 ± 0.1 radians	Modulation	: AM audio sweep
Transmission period	: 50 sec. ± 5%	Modulation	: 3K20A3X
Transmission time	: 440 msec. (520 msec. with GPS) ± 1%	Transmission	: Continuous
GPS (option)	: FASTRAX µPatch100		
STROBE LIGHT	: Super LEDs / 0.75 Candela / 20 flashes per minute		

8. REGISTRATION

Note: regulations regarding registration and use of distress beacon vary from nation to nation. Make sure you are aware of the appropriate local regulations.

Each beacon is programmed with a unique 15 digit Hexadecimal identity number (ID). This number is to be found in the ID field of the beacon label.

The owner of the beacon must register its beacon with the national authorities who will supply the form necessary for its registration.

The beacon must be re-registered when changing ownership (See page 37).

The KANNAD Manual are coded in compliance with COSPAS-SARSAT serialised protocol or with coding protocol applicable with the country of registration:

- either MMSI number;
- or radio call sign **(except GPS versions)**;
- or serialized protocol.

See page 45.

9. MAINTENANCE POLICY

Self test

- Every month by the user (see *§ 3. TEST INSTRUCTIONS*).

Battery expiration date: 6 years from date of manufacture.

Battery replacement:

- before expiration date marked on beacon.
- Should the beacon be used for more than 30 minutes or for any reasons other than testing, the battery pack must be changed.

Important: The replacement of the battery pack must be performed by an authorized KANNAD agent who will dispose of it and will only use factory replacement pack supplied by KANNAD.

KANNAD declines reponsibility and warranty fails should other pack be installed.

Periodic control:

- At each battery replacement.

See page 38.

10. BATTERY WARNING

- DO NOT OPEN THE BEACON
- DO NOT CHANGE THE BATTERY
- DO NOT THROW IN FIRE
- DO NOT EXPOSE TO TEMPERATURE OVER 90°C
- DO NOT SHORT CIRCUIT

Batteries included in these beacons are non-hazardous for transport regulations.

11. WARRANTY

See page 40.

1. INTRODUCCION

1.1. Descripción del sistema COSPAS-SARSAT

COSPAS-SARSAT es un sistema de alerta de socorro mundial que opera en la banda de frecuencias 406,0 - 406,1 MHz.

La frecuencia de 406 MHz codificada con el ID de la baliza es utilizada para determinar la posición de la baliza para alertar al Servicio de Búsqueda y Rescate (S. A. R.) más cercano.

El sistema consta de:

(1) Las balizas de socorro;

(2) Los satélites en órbita polar (LEOSAR) y los satélites geoestacionarios (GEOSAR);

(3) Los Terminales de Usuario Locales (LUT);

(4) Los Centros de Control de Misión y Rescate (MRCC).

(5) El MCC recibe la alerta generada por el LUT y la envía al Centro de Coordinación de Rescate (RCC) o Punto de Búsqueda y Rescate (S. A. R.).



Sistema COSPAS-SARSAT

1.2. Alerta inmediata y cálculo de la posición

Activada, la KANNAD Manual transmite, en la frecuencia de 406 MHz, un mensaje codificado con un único número que identifica la alerta y la baliza. Este mensaje es captado por los satélites COSPAS-SARSAT los cuales lo registran y retransmiten continuamente a los terminales de usuario locales (LUT). Gracias a los satélites geoestacionarios (GEOSAR) la alerta es recibida y transmitida a cualquier lugar del mundo en el plazo de minutos.

Gracias a los satélites polares (LEOSAR), la posición de la baliza es calculada usando técnicas ‘’doppler’’ con precisión de una milla náutica, en cualquier lugar del mundo. El tiempo de cálculo típico en latitudes medias es de menos de una hora.

Si la baliza está equipada con GPS, transmite su posición (con precisión de aproximadamente 125 metros) en los minutos siguientes a la alerta.

Los datos son procesados y retransmitidos a los Centros de Contol de Misión y Rescate (MRCC) y a los Centros de Búsqueda y Rescate (RCC o S. A. R.) más cercanos a la alerta, para la organización de las operaciones de rescate.

La baliza transmite también en la frecuencia de 121,5 MHz que es utilizada como guía en la fase final del rescate.

ESPAÑOL

2. PRESENTACION

KANNAD **Manual**, versión Supervivencia (placer) que se puede incorporar opcionalmente un GPS:
Estas versiónes (Categoría 2) sin interruptor de agua on suministradas con un soporte ergonómico para instalación a bordo y fácil transporte.
Estas versiones son con aprobación Cospas-Sarsat y R&TTE..

2.1. Soporte mural

Con las KANNAD Manual se suministra un soporte para instalación vertical sobre mamparo u otra superficie plana (*§ 6. INSTALACION DE SOPORTE MURAL*)..

Este soporte se equipa de una correa que permite evitar toda eyección intempestiva de la baliza.



2.2. Descripción de la baliza

(1) Precinto
- Garantiza que la baliza no ha sido activada nunca.

(2) Sistema de bloqueo
- Para evitar la activación accidental.

(3) Pulsador TEST
- Para ejecutar la autocomprobación.
- Para parar la transmisión de la baliza (según recomendaciones de las autoridades locales).

(4) Pulsador ON
- Para activar la baliza manualmente.

(5) Luz destellante
- Para la localización visual de la baliza.

(6) Lámpara de control de la baliza
- Para verificar la operación cuando la baliza está activada.
- Para verificar la operación durante la autocomprobación.
- Para programar la baliza (fábrica o técnicos autorizados).

(7) Dispositivo de desactivación de emergencia
- Para parar la transmisión cuando no fuera posible hacerlo con los pulsadores (3).

(8) Línea de amarre
- Para amarrar la baliza a la balsa, al chaleco, embarcación, etc.

(9) Banda de material reflectante

(10) Antena 406 / 121,5 MHz



3. INSTRUCCIONES DE PRUEBA

Prueba de las frecuencias 406 / 121,5 MHz.

(1) Pulsar el botón TEST / Ready (3) durante 1 segundo.

(2) El zumbador emite una señal sonora todos los segundos.

(3) Verificar que la intermitencia de la lámpara de control (5, 6) es como sigue:

- La prueba dura 23 ó 26 segundos según la versión.
- Los resultados de la prueba se presentan como sigue:
  - Luz Roja (6), 1 destello cada 2 s indica operación correcta.
  - Luz Roja (6), 2 destello cada 2 s indica fallo.

Repetir tres veces para confirmar un fallo antes de pedir asistencia.



ESPAÑOL

4. INSTRUCCIONES DE USO

ATENCION: Es ilegal transmitir la alerta de socorro si no existe una situación de emergencia.

- Sacar la baliza del contenedor o del soporte.

(1) Romper el precinto deslizándolo hacia arriba.

(2) Pulsar el botón ON.

(3) El zumbador emite una señal sonora todos los segundos.

(4) Primero, la baliza ejecuta una comprobación durante 19 segundos (sucesión de destellos blancos y parpadeos de la luz roja).

(5) Después, solo destellos blancos con un periodo de 3 segundos. El zumbador sigue emitiendo todos los segundos.

(6) Amarrar la baliza al barco o a la balsa y tirarla al agua.
IMPORTANTE: la baliza debe ser echada al agua para un funcionamiento óptimo.



Para parar la transmisión: Pulsar el botón TEST.

5. ALARMAS FALSAS

5.1. Prevención de falsas alarmas

La activación accidental de la baliza ocasionaría la actuación innecesaria de los servicios de búsqueda y rescate.

Por tanto, en este caso es imperativo actuar como sigue:

(1) Contactar inmediatamente con el servicio de Búsqueda y Rescate más cercano (guarda costas, etc.) para decir que se tratade una falsa alarma. Informar de:

- el ID de la baliza (código hexadecimal de 15 caracteres sobre la etiqueta de la baliza).
- la hora y duración de la alarma.
- la situación donde se produjo la activación.

(2) Desactivar la baliza manualmente (Según instrucciones de las autoridades).

5.2. Desactivación de la baliza

En caso de activación accidental desactivarla como sigue.

- Pulsar brevemente el botón TEST.

En el caso de que la baliza no se desactive mediante el procedimiento descrito en el apartado anterior será necesario desconectar la batería, como sigue:

- Usando un destornillador cruciforme (anchura 5 mm max., Pozidriv N° 1 : 5x100 si es posible), atornillar totalmente el dispositivo de desactivación externo; esto desconecta la bateria.

Nota: Esta acción no es peligrosa.

Importante: tras esta manipulación, la caja no es ya apretada. La baliza no podrá ya volverse a poner en marcha y debe devolverse en un agente autorizado.

6. INSTALACION DE SOPORTE MURAL

El soporte debe ser instalado en un lugar libre de obstáculos, conocido y de fácil acceso en caso de emergencia. Fuertemente arreglo al recipiente con 2 tornillos.



7. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Margen de temperatura	: -20°C a +55°C.		
Temperatura de almacenamiento	: -30°C a +70°C.		
Baterías de Litio/Manganeso	: alta energía $LiMnO_2$		
• Duración	: 6 años desde fecha de fabricación		
Tiempo de funcionamiento	: 48 horas mín. a -20°C.		
Carcasa de policarbonato amarillo de alta resistencia a los choques			
Estanca hasta 1 bar			
Dimensiones: Ø 129.5 / 240 mm con la antena plegada			
Peso		Sin GPS	Con GPS
	Sola	1000 gr.	1015 gr.
	Con soporte	1170 gr.	1185 gr.
TRANSMISION EN 406 MHz		TRANSMISION EN 121,5 MHz	
Frecuencia	: 406,028 MHz ± 0,001 MHz	Frecuencia	: 121.5 MHz ± 0.006 MHz
Potencia de Salida UHF	: 5W (37dBm ± 2 dB)	Potencia	: 50 mW (17 dBm ± 3 dB)
Modulación de Fase	:16K0G1D, bifase L± 1,1 ± 0,1 radianes	Modulación	: AM audio sweep
Periodo de Repetición	: 50 sec. ± 5%	Barrido de audio AM	: 3K20A3X
Tiempo de Transmisión	: 440 ms (520 ms. con GPS) ± 1%	Emission	: Continua
GPS (opción)	: FASTRAX µPatch100		
STROBE LIGHT		: Super LED / 0,75 candelas / 20 destellos por minuto	

8. REGISTRO

Nota: La normativa relativa al registro y uso de las balizas de socorro varía de un país a otro. Es imperativo que la baliza sea registrada de acuerdo con la normativa nacional correspondiente. Si la baliza cambia de barco será necesario un nuevo registro (Ver página 37).

Cada baliza es programada con un único número de identidad (ID) hexadecimal de 15 dígitos; este número debe aparecer en el campo ID de la etiqueta de la baliza.

Las KANNAD Manual son codificadas de acuerdo con el protocolo serie COSPAS-SARSAT o con el protocolo de codificación aplicable al país de registro:

- o el número MMSI,
- o el distintivo de llamada de radio **(excepto versiones GPS)**;
- o el protocolo serie.

Ver página 45.

9. MANTENIMIENTO

Auto comprobación

- Por el usuario mensualmente (ver *§ 3. INSTRUCCIONES DE PRUEBA*).

Fecha de expiración de la batería: 6 años a partir de la fecha de fabricación.

Sustitución de la batería

- Antes de la fecha de expiración señalada sobre la baliza.
- Si la baliza fuera usada durante más de 30 minutos hay que cambiar la batería.

Importante: La sustitución de la batería debe ser efectuada por agentes autorizados de KANNAD, utilizando los repuestos suministrados por KANNAD.
KANNAD declina toda responsabilidad e invalida la garantía si la sustitución no se hace en estas condciones.

Control periódico

- En cada cambio de la bateria.

Ver página 38.

10. ADVERTENCIA SOBRE LAS BATERÍAS

La sustitución de la batería debe ser efectuada por agentes autorizados de KANNAD, utilizando los repuestos suministrados por KANNAD.

- NO ABRIR LA BALIZA
- NO CAMBIAR LA BATERIA
- NO TIRARLA AL FUEGO
- NO EXPONERLA A TEMPERATURA SUPERIOR A 0°C
- NO PONERLA EN CORTOCIRCUITO

Desde el punto de vista del transporte estas baterías no son mercancía peligrosa.

11. GARANTIA

Ver página 41.

1. EINFÜHRUNG

1.1. Das COSPAS-SARSAT System

Das COSPAS-SARSAT-System ist ein globales satellitengestütztes Such- und Rettungssystem, das auf der Frequenz 406 - 406.1 MHz arbeitet.

Anhand der mit der Identifizierung der Bake codierten Frequenz 406 MHz kann die Notfallposition bestimmt und der nächstliegende Such- und Rettungsdienst (S.A.R.) schnell benachrichtigt werden.

Das System besteht aus:

(1) Notfunkbaken,

(2) Satelliten in einer polumlaufenden Erdumlaufbahn (LEOSAR) und geostationären Satelliten (GEOSAR),

(3) Bodenstationen (LUTs),

(4) Mission Control Center (MCCs).

(5) Die MCCs empfangen den von den LUT ausgegebenen Alarm und senden diesen entweder an ein Koordinationszentrum für Rettungsarbeiten (RCC), oder an einen SAR-Kontaktpunkt (Alarm- und Rettungszentrum).



COSPAS-SARSAT System

1.2. Alarmauslösung und Positionsberechnung

Nach Aktivierung übertragen die KANNAD Manual auf der Frequenz 406 einen Notruf mit einer einmalig vergebenen Nummer, anhand der die Art des Notfalls und der Eigentümer der Bake bestimmt werden können. Diese Meldung wird von den Satelliten COSPAS-SARSAT aufgefangen, gespeichert und permanent an die Bodenstationen (LUTs) ausgesandt. Dank der geostatischen Satelliten (GEOSAR) wird in den nächsten Minuten Alarm ausgelöst und weltweit übertragen. Das LEOSAR-System (Satelliten auf polarumlaufender Bahn) berechnet anhand der Doppler-Aufbereitungstechniken die Position des Notrufs auf eine Seemeile genau. Die typische Wartezeit für die Berechnung einer Position liegt für mittlere Breitengrade bei unter einer Stunde.

Ist die Bake mit einem GPS-Empfänger ausgestattet, wird die Position einige Minuten nach Auslösen des Notrufs auf etwa 125 Meter genau übertragen.

Die Daten werden von den Mission Control Centers (MCC) aufbereitet und zur Einleitung der Rettungsmaßnahmen an die nächstgelegenen Such- und Rettungszentren (RCC oder SAR) weiter geleitet.

Die Bake überträgt auch auf der Frequenz 121,5 MHz, diese Frequenz wird aber nur in der letzten Phase der Rettungsaktion als Leitfrequenz verwendet.

2. ABESCHREIBUNG KANNAD MANUAL

KANNAD **Manual** Modell Survie (Überleben) für den Freizeitmarkt wobei optional mit GPS ausgestattet werden kann: Das Modell Survie (Kategorie 2) hat keinen Meerwasserkontakt, es wird mit ergonomischem Wandhalter zur Anbringung an Bord geliefert. Der Halter wird auch beim Transport verwendet. Diese Bake ist gemäß Cospas-Sarsat (TAC 162) und R&TTE zugelassen.

2.1. Wandhalter

Die Modelle KANNAD Manual werden mit Wandhalter ausgeliefert.

Dieser ist für senkrechte Anbringung an einer Wand oder jeder anderen flachen, senkrechten Fläche ausgelegt (*§ 6. ANBRINGUNG DER WANDHALTER*).



2.2. Beschreibung der Bake

(1) Unversehrtheitssiegel
- beweist, dass die Bake noch nie manuell aktiviert wurde.

(2) Verriegelungssystem:
- um unbeabsichtigte Aktivierung der Bake zu vermeiden.

(3) Drucktaste TEST:
- zur Durchführung eines Selbsttests der Bake,
- zum Ausstellen der Bake (entsprechend den Empfehlungen der Behörden vor Ort).

(4) Taste EIN (ON):
- zur manuellen Aktivierung der Bake.

(5) Blitzlicht
- zur visuellen Ortung der Bake durch den Such- und Rettungsdienst.

(6) Betriebsanzeige:
- zur Überprüfung des Betriebs bei Einschaltung,
- zur Überprüfung des Betriebs bei einem Selbsttest,
- zur Programmierung der Bake (durch den Hersteller oder zugelassene Stationen).

(7) Notabschaltung
- um die Energiezufuhr zum Sender zu unterbrechen, sollte der Betrieb über die Taste (3) nicht gestoppt werden können.

(8) Reep:
- zur Befestigung der Bake an eine Rettungsweste, ein Floß, Boot, etc.

(9) Reflektorstreifen

(10) Antenne 406 / 121.5 MHz



3. TESTANWEISUNGEN

Testfrequenzen 406 / 121,5 MHz.

(1) Die Taste TEST / READY (3) während einer Sekunde drücken.

(2) Der Summer gibt im Sekundentakt einen Signalton ab.

(3) Das Blinken des Blitzes (5) und der LED-Anzeige (6) prüfen:

- Modellabhängig dauert der Test zwischen 23 und 26 Sekunden.
- Das Ergebnis des Tests folgt nach untenstehendem Ablauf :
  - rote LED (6), 1 Blitz alle 2 Sekunden: korrekter Betrieb.
  - rote LED (6), 2 Blitze alle 2 Sekunden: fehlerhafter Betrieb.

Den Vorgang dreimal wiederholen, um den fehlerhaften Betrieb der Bake zu bestätigen, bevor mit dem Vertrieb Kontakt aufgenommen wird.



DEUTSCH

4. EINSATZ

ACHTUNG: Diese Bake darf nur in tatsächlichen Notsituationen eingesetzt werden.

Die Bake aus dem Behälter nehmen oder aus der Halterung lösen.

(1) Verschlusssystem nach oben schieben und dadurch das Siegel brechen.

(2) Taste ON drücken.

(3) Der Summer gibt im Sekundentakt einen Signalton ab.

(4) In den ersten 18 Sekunden führt die Bake einen Test durch (Abfolge von weißen Blitzen + rote LED gleichzeitig).

(5) Nach dem Selbsttest blinkt der weiße Blitz im 3-Sekunden-Takt. Der Signalton wird im Sekundentakt ausgesandt.

(6) Die Bake mit dem Reep befestigen und ins Wasser werfen.
WICHTIG: Die Bake soll Wasser für ein optimales Funktionieren geworfen werden.



AUS: auf die TEST-Taste drücken.

5. BLINDER ALARM

5.1. Blinden Alarm vermeiden

Blinder Alarm aufgrund unbeabsichtigtem Auslösen der Baken führt zu überflüssigen Rettungsaktionen.

Sollte eine Bake unbeabsichtigt ausgelöst worden sein, sind unbedingt folgende Maßnahmen zu ergreifen:

(1) Um die Einleitung von Rettungsmaßnahmen zu stoppen, ist der nächstgelegene Such- und Rettungsdienst (Küstenwache, CROSS, Semaphore, etc.) über den blinden Alarm zu benachrichtigen. In diesem Fall sind folgende Angaben zu machen:

- einmalige Nummer der Bake (Hexadezimalcode mit 15 Ziffern auf dem Bakenschild),
- Uhrzeit und Dauer des Alarms,
- Position bei Alarmauslösung.

(2) Bake manuell deaktivieren (nach Anweisungen der Behörden).

5.2. Deaktivierung der Bake

Eine versehentlich aktivierte Bake ist folgendermaßen zu deaktivieren:

- TEST-Taste drücken und wieder loslassen,

Wenn die vorstehenden Maßnahmen nicht ausreichen, um die Bake auszustellen, kann das Senden der Signale durch dadurch unterbunden werden, dass die Energiezufuhr zum Sender durch Unterbrechung der Batterieversorgung getrennt wird:

- mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher (Breite max. 5 mm, möglichst Pozidriv Nr. 1: 5x100) die Notabschaltung wie unten gezeigt ganz zuschrauben. Dadurch wird die Energieversorgung unterbrochen.

DEUTSCH

Hinweis: dieser Eingriff ist ungefährlich.

Wichtig: nach diesem Eingriff ist das Gehäuse nicht mehr wasserdicht. Die Bake kann nicht mehr in Ablauf verschoben werden und muss einem zugelassenen Fachhändler zugesandt werden.

6. ANBRINGUNG DER WANDHALTER

Der Halter muss so freiliegend wie möglich an einer der gesamten Mannschaft bekannten Stelle zum Einsatz im Notfall montiert werden. Er muss mit 2 Schrauben an einer senkrechten Wand verschraubt werden.



7. TECHNISCHE MERKMALE

Betriebstemperatur	: -20°C bis +55°C.
Lagertemperatur	: -30°C bis +70°C.
Lithiumbatterien	: $LiMnO_2$ ungefährlich
• Haltbarkeitsdatum	: 6 Jahre nach Herstellungsdatum.
Betriebsdauer	: mindestens 48 Stunden bei -20°C.

Gehäuse aus gelbem Polykarbonat bietet hohen Widerstand bei Schlageinwirkung.

Wasserdicht bei 1 bar

Abmessungen : Ø 129.5 / 240 mm Antenne umgeknickt

Gewicht		Ohne GPS	Mit GPS
	Alleine	1000 gr.	1015 gr.
	Mit Halter	1170 gr.	1185 gr.
	Mit Behälter	2080 gr.	2095 gr.

SATELLITENÜBERTRAGUNG 406 MHz		ZIELSUCHLENKUNG 121.5 MHz	
Frequenz	: 406.028 MHz ± 0.001 MHz	Frequenz	: 121.5 MHz ± 0.006 MHz
UHF-Ausgangsleistung	: 5W (37dBm ± 2 dB)	Leistung	: 50 mW (17 dBm ± 3 dB)
Modulation	: 16K0G1D, zweiphasig L ± 1.1 ± 0.1 Bogenmaß	Modulation	: AM Audio-Abtastung
Wiederholzeit	: 50 Sek. ± 5%	Modulationsformat	: 3K20A3X
Sendedauer	: 440 mSek. (520 mSek. mit GPS) ± 1%	Sendung	: Permanent
GPS (option)	: FASTRAX µPatch100		
BLITZ	: Super LED / 0.75 Candela / 20 Blitze pro Minute		

DEUTSCH

8. REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG

Hinweis: die Vorschriften zu Registrierung und Einsatz von Notfunkbaken unterscheiden sich von Land zu Land. Es ist ratsam, sich in dem Land über die gültigen Vorschriften zu informieren, in dem die Bake registriert werden soll und, falls abweichend, in dem sie verwendet werden soll.

Jede Bake verfügt über eine einmalige ID-Nummer aus 15 Zeichen, anhand der sie identifiziert werden kann. Diese Nummer ist im ID-Feld des Bakenschildes aufgeführt.

Der Eigentümer dieser Bake ist verpflichtet, diese bei den zuständigen nationalen Behörden mit dem von ihnen ausgegebenen erforderlichen Formular zu registrieren. Bei jedem Eigentümerwechsel ist die Bake erneut zu registrieren (Ver página 37). Die KANNAD Manual sind anhand von Protokollen des COSPAS-SARSAT-Systems nach Seriennummern oder nach dem im Land, in dem sie registriert sind geltenden Codeprotokoll kodiert:

- MMSI,
- oder Funkcode **(außer GPS-Ausführungen)**,
- oder Seriencode.

Siehe Seite 45.

9. WARTUNG

Selbsttest

- Monatlich durch den Benutzer (s. *§ 3. TESTANWEISUNGEN*).

Ablaufdatum Batterie: 6 Jahre ab dem Herstellungsdatum.

Austausch der Batterien:

- Vor dem Ablaufdatum, das auf dem Baken markiert wurde.
- Wird die Funkbake mehr als 30 Minuten lang oder zu anderen als zu Testzwecken betrieben, sind die Batterien auszutauschen.

Wichtig: Der Austausch der Batterien ist nur von einem zugelassenen KANNAD-Händler auszuführen. Dieser wird sie entsprechend entsorgen und nur von KANNAD gelieferte Original-Ersatzteile verwende. KANNAD lehnt jede Verantwortung ab, wenn ein anderer Batterietyp eingesetzt wird.

Regelmäßige Überprüfung

- Bei jedem Batterieaustausch.

Siehe Seite 38.

10. WARNHINWEIS ZU DEN BATTERIEN

Der Austausch der Batterien ist nur von einem zugelassenen KANNAD-Händler auszuführen. Dieser wird sie entsprechend entsorgen und nur von KANNAD gelieferte Original-Ersatzteile verwende.

- DIE BAKE NICHT ÖFFNEN
- NICHT VERSUCHEN , DIE BATTERIE AUFZULADEN
- BATTERIE NICHT IN OFFENES FEUER WERFEN
- BATTERIE NICHT TEMPERATUREN ÜBER 90°C AUSSETZEN
- KEINEN KURZSCHLUSS HERBEIFÜHREN

Diese Bake ist mit Batterien ausgestattet, die als für den Transport ungefährlich gelten.

11. GARANTIE

Siehe Seite 42.

1. INTRODUZIONE

1.1. Presentazione del sistema COSPAS-SARSAT

COSPAS-SARSAT è un sistema globale di soccorso basato su satelliti funzionante nella banda di frequenza 406 - 406.1 MHz.

La frequenza 406 MHz, codificata con l'identificazione del gavitello, consente di determinare la posizione della richiesta di soccorso e di allertare rapidamente i servizi di ricerca e soccorso (S.A.R.) più vicini.

Il sistema è composto da:

(1) Radiogavitelli di richiesta di soccorso,

(2) Satelliti ad orbita polare (LEOSAR) e geostazionari (GEOSAR),

(3) Stazioni terrestri (LUT),

(4) Centri Controllo Missioni (MCC).

(5) I MCC ricevono le allerte prodotte dalle LUT e le inviano o ad un centro di coordinamento e soccorso (RCC), o ad un punto di contatto SAR (centro di ricerca e soccorso).



Sistema COSPAS-SARSAT

1.2. Innesco dell'allarme e calcolo della posizione

Se attivati, i KANNAD Manual trasmettono, nella frequenza 406 MHz, un messaggio di richiesta di soccorso contenente un numero unico che consente d'identificare il tipo di richiesta di soccorso e il proprietario del gavitello. Questo messaggio viene intercettato dai satelliti COSPAS-SARSAT che lo memorizzano e lo ritrasmettono in permanenza alle stazioni terrestri (LUT). Grazie ai satelliti geostazionari (GEOSAR), l'allarme viene lanciato nei minuti successivi e trasmesso in tutti i punti del pianeta. Utilizzando le tecniche di elaborazione Doppler, il sistema LEOSAR (satelliti ad orbita polare) calcola la posizione della richiesta di soccorso con un margine di precisione pari ad un miglio nautico. In generale, il tempo di attesa per il calcolo di una posizione è inferiore ad un'ora alle latitudini medie.

Inoltre, **se il gavitello è dotato di un ricevitore GPS**, la posizione viene trasmessa nel raggio di 125 metri nei minuti successivi all'attivazione della richiesta di soccorso.

I dati vengono elaborati dai Centri Controllo Missioni (MCC) che li inviano ai Centri di Ricerca e di Soccorso (RCC o SAR) più vicini al punto di pericolo al fine di organizzare le operazioni di soccorso.

La frequenza 121.5 MHz viene inoltre trasmessa tramite il gavitello, ma viene usata solo come frequenza di guida nell'ultima fase del soccorso.

2. PRESENTAZIONE

KANNAD **Manual**, versione Sopravvivenza per il mercato da diporto uali ha la possibilità di avere in opzione un GPS: Questa versione (Categoria 2) non è dotata del contatto acqua marina, viene fornita con un supporto murale ergonomico che consente l'installazione a bordo. Questo supporto viene anche utilizzato per il trasporto.
Ha ottenuto l'approvazione Cospas-Sarsat (TAC 162) e R&TTE.

2.1. Supporto murale

Con i KANNAD Manual viene fornito un supporto murale.

Tale supporto è stato studiato per essere fissato verticalmente ad una paratia o su qualsiasi altra superficie piana e verticale (*§ 6. INSTALLAZIONE DEI SUPPORTO DI PARATIA.*).

2.2. Descrizione del gavitello

(1) Sigillo d'inviolabilità
- per provare che il gavitello non è stato mai attivato manualmente.

(2) Sistema di blocco:
- per impedire eventuali attivazioni accidentali del gavitello.

(3) Pulsante TEST:
- per effettuare un autotest del gavitello,
- per fermare il gavitello (in base alle raccomandazioni delle autorità locali).

(4) Pulsante ON:
- per attivare manualmente il gavitello.

(5) Flash
- per una localizzazione visiva del gavitello mediante le operazioni di SAR.

(6) Spia di funzionamento corretto:
- per verificare il corretto funzionamento al momento della messa in FUNZIONE,
- per verificare il corretto funzionamento al momento dell'autotest,
- per programmare il gavitello (ad opera del costruttore o delle stazioni autorizzate).

(7) Sistema di disattivazione di emergenza
- per privare il trasmettitore di eventuali fonti d'energia in caso d'impossibilità di arrestare la trasmissione mediante il pulsante (3).

(8) Grippia:
- per ormeggiare il gavitello a giubbotti di salvataggio, zattere, imbarcazioni, ecc.

(9) Banda fluorescente

(10) Antenna 406 / 121.5 MHz



3. ISTRUZIONI PER TEST

Test frequenze 406 / 121,5 MHz.

(1) Premere il pulsante TEST / READY (3) durante una seconda.

(2) Il buzzer emette un segnale sonoro ogni secondo.

(3) Verificare il lampeggiamento del flash (5) e del led (6):

- La sequenza del test dura da 23 a 26 secondi a seconda.
- Il risultato del test continua in base al cronogramma sotto riportato:
  - led rosso (6), 1 lampeggio ogni 2 secondi: funzionamento corretto.
  - led rosso (6), 2 lampeggi ogni 2 secondi: funzionamento difettoso.

Ripetere 3 volte per avere la conferma del funzionamento scorretto del gavitello prima di contattare il distributore.



4. UTILIZZAZIONE

ATTENZIONE: L'utilizzazione di questo gavitello è vietata al di fuori di eventuali condizioni di pericolo reale.

Liberare il gavitello dal contenitore o dal supporto.

(1) Rompere il sigillo spingendo il sistema di blocco verso l'alto.

(2) Premere il pulsante ON.

(3) Il buzzer emette un segnale sonoro ogni secondo.

(4) Il gavitello effettua innanzitutto un test per un periodo di 18 secondi (successione di lampeggi simultanei flash bianco + led rosso).

(5) Dopo l'autotest, solo il flash bianco lampeggia per un periodo di 3 secondi. Il buzzer continua ad emettere ogni secondo.

(6) Gettare il gavitello in mare facendo attenzione a legarlo mediante la grippia.



SPEGNIMENTO: premere il pulsante TEST.

5. FALSI ALLARMI

5.1. Prevenzione dei falsi allarmi

I falsi allarmi causati da attivazioni accidentali dei gavitelli provocano inutilmente l'innesco dei soccorsi.

In caso di attivazione accidentale, è pertanto imperativo:

(1) contattare immediatamente le autorità S.A.R. più vicine (guardie costiere, CROSS, semafori, ecc) al fine di avvertire che si è trattato di un falso allarme, onde evitare l'attuazione di operazioni soccorso. In tal caso, devono essere forniti i seguenti elementi :

- numero unico del gavitello (codice esadecimale 15 cifre sull'etichetta del gavitello),
- ora e durata dell'allarme,
- posizione al momento dell'allarme.

(2) disattivare manualmente il gavitello (in base alle istruzioni delle autorità).

5.2. Disattivazione del gavitello

Se il gavitello è stato attivato erroneamente, disattivarlo nel seguente modo:

- premere e quindi rilasciare il pulsante TEST,

Qualora, malgrado le azioni precedenti, il gavitello non si dovesse spegnere, il solo modo per arrestare la trasmissione è privare il trasmettitore di eventuali fonti di energia, togliendo l'alimentazione da pila:

- mediante un cacciavite a croce (larghezza 5 mm max, se possibile Pozidriv N° 1: 5x100), avvitare a fondo il sistema di disattivazione di emergenza come indicato di seguito; tale azione toglierà l'alimentazione.

NB: questa manipolazione non presenta rischi.

Importante: in seguito a questa manipolazione, la scatola non sarà più stagna. Il gavitello non potrà più essere rimesso in marcia e dovrà essere inviato ad un agente autorizzato.

6. INSTALLAZIONE DEI SUPPORTO DI PARATIA.

Il supporto dev'essere fissato in uno spazio il più possibile sgombro, noto a tutti ed accessibile all'equipaggio per un'utilizzazione di emergenza. Dev'essere fissato solidamente ad una parete verticale per mezzo di 2 viti.



7. SPECIFICHE TECNICHE

Temperatura di funzionamento		: -20°C a +55°C.	
Temperatura di conservazione		: -30°C a +70°C.	
Pile al litio		: $LiMnO_2$ non pericolose	
• Scadenza		: 6 anni a partire dalla data di fabbricazione.	
Durata di funzionamento		: 48 ore min. a -20°C.	
Scatola in policarbonato giallo per un'alta resistenza agli urti.			
Stagna a 1 bar			
Dimensioni	: Ø 129.5 / 240 mm antenne ripiegata		
Peso		Senza GPS	Con GPS
	Solo	1000 gr.	1015 gr.
	Con supporto	1170 gr.	1185 gr.
TRASMISSIONE SATELLITE 406 MHz		AUTOGUIDA 121.5 MHz	
Frequenza	: 406.028 MHz ± 0.001 MHz	Frequenza	: 121.5 MHz ± 0.006 MHz
Potenza in uscita UHF	: 5W (37dBm ± 2 dB)	Potenza	: 50 mW (17 dBm ± 3 dB)
Modulazione	: 16K0G1D, Bifase L ± 1.1 ± 0.1 radianti	Modulazione	: Scansione audio AM
Formato di modulazione	: 50 sec. ± 5%	Formato di modulazione	: 3K20A3X
Durata di trasmissione	: 440 msec. (520 msec. con GPS) ± 1%	Trasmissione	: Continua
GPS (opzion)	: FASTRAX µPatch100		
FLASH	: Super LED / 0.75 Candela / 20 flash al minuto		

8. DICHIARAZIONE DI REGISTRAZIONE

NB: la regolamentazione relativa alla registrazione e all'utilizzazione dei gavitelli di soccorso varia da un paese all'altro. Si consiglia d'informarsi sulla regolamentazione in vigore nel paese in cui il gavitello dev'essere registrato, nonché su quella del paese in cui dev'essere utilizzato.

Ogni gavitello è codificato da un numero ID unico composto da 15 caratteri che ne consentono l'identificazione. Questo numero è iscritto nel campo ID sull'etichetta del gavitello. Il proprietario di questo gavitello deve imperativamente registrarlo presso le autorità nazionali competenti che gli forniranno il formulario necessario a detta registrazione. Il gavitello deve essere registrato nuovamente ad ogni cambio di proprietario (Vedere pagina 37).

Il KANNAD Manual sono codificati in conformità ai protocolli del sistema COSPAS-SARSAT in codice serializzato o a seconda del protocollo di codificazione in vigore nel paese nel quale sono registrati:

- MMSI,
- o codice radio **(eccetto versioni GPS)**,
- o codice serializzato.

Vedere pagina 45.

9. MANUTENZIONE

Auto test

- Ogni mese ad opera dell'utente (si vedano *§ 3. ISTRUZIONI PER TEST*).

Sostituzione delle pile

- Navi Solas: ogni 5 anni secondo la circolare IMO MSC/Circ.1039 o secondo la regolamentazione locale.
- Navi non SOLAS: Prima della data di scadenza batterie segnata sul gavitello.
- Se il radiogavitello è utilizzato per più di 30 minuti o per un'altra ragione diversa dal test, le pile devono essere sostituite.

Importante: La sostituzione delle pile deve essere effettuata da un agente autorizzato da KANNAD che disporrà ed utilizzerà esclusivamente i pezzi originali forniti da KANNAD.
KANNAD declina ogni responsabilità qualora venga installato un altro tipo di pila.

Controlli periodici

- Ad ogni sostituzione della pila.

Vedere pagina 38.

10. AVVERTENZA PILE

La sostituzione delle pile deve essere effettuata da un agente autorizzato da KANNAD che disporrà ed utilizzerà esclusivamente i pezzi originali forniti da KANNAD.

- NON APRIRE IL GAVITELLO
- NON TENTARE DI RICARICARE LA PILA
- NON GETTARLA NEL FUOCO
- NON ESPORLA AD UNA TEMPERATURA SUPERIORE AI 90°C
- NON CORTOCIRCUITARE

Questo gavitello è dotato di pile considerate non pericolose per il trasporto.

11. GARANZIA

Vedere pagina 43.

1. INTRODUCTIE

1.1. COSPAS-SARSAT systeembeschrijving

COSPAS-SARSAT is een globaal noodwaarschuwingssysteem dat werkt op de 406.0 - 406.1 MHz frequentieband.

De 406 MHz frequentie is gecodeerd met een baken-ID en wordt gebruikt op de positie van het baken te bepalen en de dichtstbijzijnde reddingsdienst en Search and Rescue Services (S.A.R.) te alarmeren.

Het systeem bestaat uit

(1) Noodbakens;

(2) Satellieten die in een baan om de polen draaien (LEOSAR) en geostationaire satellieten (GEOSAR);

(3) Lokale Gebruiker Stations (LUTs);

(4) 4.Missiecoördinatiecentra's (MCCs).

(5) 5.MCCs ontvangen noodsignalen van de LUTs en sturen deze door naar Reddingscoördinatiecentra's (RCCs) of de het meldingspunt van de SAR-dienst. (Search and Rescue).



COSPAS-SARSAT Systeem

1.2. Directe alarmering en locatieberekeningn

Wanneer geactiveerd, zullen de KANNAD Manual een gecodeerd bericht sturen op de 406 MHz frequentie met een uniek nummer ter identificatie van het noodsignaal en de eigenaar van het baken. Dit bericht wordt opgevangen door de COSPAS-SARSAT-satellieten. Daarna wordt het opgeslagen en continue doorgestuurd naar de Lokale Gebruiker Stations (L.U.T). Dankzij de geostationaire satellieten (GEOSAR) wordt het noodsignaal binnen enkele minuten doorgestuurd over de hele wereld.

De positie van het noodsignaal wordt tot op 1 nautische mijl nauwkeurig berekend met behulp van de satellieten die in een baan om de aarde draaien (LEOSAR) door gebruik te maken van Dopplertechnieken. De gemiddelde wachttijd voor de berekening van de latitude is minder dan een uur.

Bovendien, **als het baken is uitgerust met een GPS,** wordt de positie (nauwkeurigheid gemiddeld ongeveer 125 meter) enkele minuten na het noodsignaal doorgestuurd door het baken.

De gegevens worden verwerkt en doorgestuurd naar de dichtstbijzijnde reddingscontrolecentra (MRCCs) en SAR-dienst (Search And Rescue) zodat zij de reddingsoperatie op touw kunnen zetten.

De 121.5 MHz frequentie die ook door het baken wordt verstuurd, wordt gebruikt voor de exacte locatiebepaling van het doel in het eindstadium van de reddingsoperatie.

2. PRESENTATIE

KANNAD **Manual**, Survival-model voor de pleziervaart met een ingebouwde GPS:
Dit model (Categorie 2) is uitgerust met een watersensorschakelaar en wordt geleverd met een ergonomische bevestigingssteun voor installatie aan boord en voor transport.
Dit model is goedgekeurd door Cospas-Sarsat (TAC 162) en Wheelmark.

2.1. Bevestigingssteun

De KANNAD Manual worden geleverd met een bevestigingssteun. Deze bevestigingssteun is ontwikkeld voor verticale plaatsing tegen een scheidingswand of ieder ander glad verticaal oppervlak (*§ 6. INSTALLATIE VAN MUURSTEUN*).

2.2. Beschrijving baken

(1) Onverbroken gebruikszegel:
- Als bewijs dat het baken nooit handmatig is geactiveerd.

(2) Vergrendelingssysteem:
- Om te voorkomen dat het baken per ongeluk wordt geactiveerd.

(3) TEST-schakelaar:
- Voor het uitvoeren van een zelftest;
- Om het signaal van het baken uit te schakelen indien opgedragen door de autoriteiten.

(4) AAN-schakelaar:
- Om het baken handmatig te activeren.

(5) Flits
- Om te visuele lokalisatie van het baken te verbeteren voor SAR-diensten.

(6) Baken controle lamp:
- Om te controleren of het baken werkt bij activatie;
- Om te controleren of het baken werkt bij een zelftest;
- Om het baken te programmeren (door de fabrikant of geautoriseerde programmeringsstations).

(7) Noodsysteem voor buitenwerking stellen
- Om transmissie volledig te stoppen indien het baken niet wordt uitgeschakeld ondanks het gebruik van de schakelaar (3).

(8) Talreep:
- Om het baken te bevestigen aan een reddingsvest, reddingsboot, etc.

(9) Reflecterende strook

(10) 406 / 121.5 MHz antenne



3. TESTINSTRUCTIES

Test van de 406 / 121.5 MHz frequenties.

(1) Druk 1 seconde op de knop TEST / READY (3).

(2) De zoemer geeft iedere seconde een hoorbaar signaal.

(3) Controleer of de controlelamp (5, 6)blinkt:

- De test duurt 23 of 26 seconden.
- Daarna wordt het resultaat als volgt afgebeeld:
  - Rode led (6), 1 flits per 2 seconde betekent: Werkt correct.
  - Rode led (6), 2 flitsen per seconde betekent: Werkt niet correct.



4. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

WAARSCHUWING: Het is verboden om een noodsignaal uit te sturen indien er geen noodsituatie is.

Haal het baken uit de container of van de steun.

(1) Verbreek het zegel door het vergrendelingssysteem naar boven te schuiven.
(2) Druk de op de ON-schakelaar.
(3) De zoemer geeft iedere seconde een hoorbaar signaal.
(4) Het baken start met een test van 19 seconden (reeks van witte flitsen en rood knipperen).
(5) Na de zelftest blinkt alleen het witte flitslicht iedere 3 seconden. De zoemer blijft iedere seconde een hoorbaar signaal geven.
(6) Maak het baken met de talreep vast aan de boot of reddingssloep en gooi het baken overboord.



OM HET BAKEN TE DEACTIVEREN: Druk op de TEST-knop.

5. VALS ALARM

5.1. Voorkomen van vals alarm

Een vals alarm veroorzaakt door onbedoeld activeren van het baken resulteren in reddingsacties.

Daarom bent u verplicht de volgende stappen te nemen als het baken per ongeluk is geactiveerd:

(1) Neem direct contact op met het dichtstbijzijnde reddingscentrum (kustwacht, etc.) om te vertellen dat het gaat om een vals alarm en de reddingsoperatie te stoppen.
Rapporteer:
- Het unieke baken-ID (15 karakters lange hexadecimale code op het label);
- Tijd en duratie van het alarm;
- Lokatie op het moment van het alarm.

(2) Schakel het baken uit wanneer de autoriteiten u daar opdracht toe geven.

5.2. Uitschakelen baken

Als het baken per ongeluk is geactiveerd, schakel het uit zoals hieronder beschreven:

- Druk op de TEST-knop en laat de knop los;

In het geval dat het baken niet uitgeschakeld wordt met de bovenstaande handelingen, is het nodig om de transmissie te beëindigen door het baken volledig uit te schakelen (door de batterij los te maken):

- Schroef met een standaard kruisschroevendraaier (max. 5 mm dikte, ideaal een Pozidriv No 1: 5x100) volledig door het externe deactiveringssysteem. Hierdoor wordt de voeding uitgeschakeld.

Opmerking: Dit is niet gevaarlijk.

Belangrijk: Na deze handeling is de behuizing niet meer waterdicht. Het baken zal niet meer in werking overhandigd kunnen worden en moet worden teruggezonden naar een geautoriseerde dealer.

6. INSTALLATIE VAN MUURSTEUN

De bevestigingssteun moet worden geplaatst in een vrije plek, die voor iedereen bekend en duidelijk gemarkeerd is en in geval van nood makkelijk te bereiken. Hij moet met twee schroeven stevig worden bevestigd aan een verticaal oppervlak.



7. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Temperatuurbereik	: -20°C tot +55°C.		
Opslagtemperatuur	: -30°C tot +70°C.		
Lithium-manganese batterijen	: $LiMnO_2$ High energy		
• Levensduur batterij	: 6 jaar vanaf productiedatum		
Operationele levensduur	: Min. 48 uur bij -20°C.		
Behuizing gemaal van geen polycarbonaat met hoge schokweerstand.			
Waterdicht tot 1 bar			
Afmetingen	: Ø 129.5 / 240 mm antenne opgevouwen		
Gewicht		Zonder GPS	Met GPS
	Alleen	1000 gr.	1015 gr.
	Met Steun	1170 gr.	1185 gr.
406 MHz SATTELIETTRANSMISSIE		121.5 MHz LOKATIEZENDER	
Frequentie	: 406.028 MHz ± 0.001 MHz	Frequentie	: 121.5 MHz ± 0.006 MHz
UHF-uit vermogen	: 5W (37dBm ± 2 dB)	Vermogen	: 50 mW (17 dBm ± 3 dB)
Fasemodulatie	: 16K0G1D, Bifase L ± 1.1 ± 0.1radialen	Modulatie	: AM Audio
Herhalingsperiode	: 50 sec. ± 5%	Transmissie	: 3K20A3X
Transmissietijd	: 440 msec. (520 msec. Met GPS) ± 1%	Emission	: Continu
GPS (keuze)	: FASTRAX µPatch100		
STROBELICHT	: Super LEDs / 0.75 Candela / 20 flitsen per minuut		

8. REGISTRATIE

Opm.: de voorschriften met betrekking tot registratie en gebruik van noodsignalen verschillen van land tot land. Zorg ervoor dat u op de hoogt bent van de lokale voorschriften.

Ieder baken bevat een unieke hexadecimale identificatienummer (ID) van 15 karakters. Dit nummer vindt u op het ID-veld van het label van het baken.

De eigenaar van het baken moet het registreren bij de nationale autoriteiten die zorg dragen voor de juiste registratieformulieren.

Het baken moet opnieuw worden geregistreerd als het van eigenaar wisselt (Z. pagina 37).

De KANNAD Manual bevatten een code in overeenstemming met het coderingsprotocol van COSPAS-SARSAT of met een coderingsprotocol dat van toepassing is in het land van registratie:

- Ofwel MMSI-nummer,
- Ofwel radiozender-ID **(m.u.v. GPS-modellen)**,
- of coderingsprotocol.

Z. pagina 45.

9. ONDERHOUD

Zelftest

- Iedere maand door de gebruiker (zie *§ 3. TESTINSTRUCTIES*).

Vervaldatum batterij: 6 jaar werkzaam vanaf de fabricagedatum.

Batterijwissel

- Vóór de vervaldatum van de duidelijke batterij op het baken.
- Indien het baken langer dan 30 minuten wordt gebruikt voor welke reden dan ook anders dan testen, moet de batterij worden vervangen

Belangrijk: Het vervangen van de batterijen moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde KANNAD dealer die zorgt voor een correcte verwerking en alleen originele fabrieksonderdelen gebruikt, geleverd door KANNAD.
KANNAD wijst iedere verantwoordelijk af indien andere batterijen zijn gebruikt.

Periodieke controle

- Bij elke batterijwissel.

Z. pagina 38.

10. WAARSCHUWING MET BETREKKING TOT BATTERIJEN

Het vervangen van de batterijen moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde KANNAD dealer die zorgt voor een correcte verwerking en alleen originele fabrieksonderdelen gebruikt, geleverd door KANNAD.

- MAAK HET BAKEN NIET OPEN
- WISSEL DE BATTERIJ NIET
- NIET IN OPEN VUUR GOOIEN
- NIET BLOOTSTELLEN AAN TEMPERATUREN BOVEN 90°C
- GEEN KORTSLUITING VEROORZAKEN

De batterijen in deze bakens zijn ongevaarlijk onder de transportregelgeving.

11. GARANTIE

Z. pagina 44.

AFFECTATIONS SUCCESSIVES DE LA BALISE / BEACON LOCATION LOG / SUCESIVOS DESTINOS DE LA BALIZA / AUFEINANDERFOLGENDE ZUWEISUNG DER BAKE / DESTINAZIONI SUCCESSIVE DEL GAVITELLO / OPEENVOLGENDE BESTEMMINGEN VAN HET BAKEN

Nom du bateau / Vessel name / Nombre del barco / Name des Schiffes / Naam van het schip:
.....

☐ MMSI / NMSI ☐ Code radio / Radio code / Distintivo de llamada / Funkcode / Codice radio
☐ Code sérialisé / Serialised code / Código serie / Seriencode / Codice serializzato / Seriële code

☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐

Nom propriétaire / Owner's name / Nombre del armador / Name des Eigentümers / Nome proprietario / Naam eigenaar:
.....

Code ID (HEX) / ID Code (HEX) / Código ID (HEX / Codice ID (ESADECIMALE):

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nom du bateau / Vessel name / Nombre del barco / Name des Schiffes / Naam van het schip:
.....

☐ MMSI / NMSI ☐ Code radio / Radio code / Distintivo de llamada / Funkcode / Codice radio
☐ Code sérialisé / Serialised code / Código serie / Seriencode / Codice serializzato / Seriële code

☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐

Nom propriétaire / Owner's name / Nombre del armador / Name des Eigentümers / Nome proprietario / Naam eigenaar:
.....

Code ID (HEX) / ID Code (HEX) / Código ID (HEX / Codice ID (ESADECIMALE):

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nom du bateau / Vessel name / Nombre del barco / Name des Schiffes / Naam van het schip:
.....

☐ MMSI / NMSI ☐ Code radio / Radio code / Distintivo de llamada / Funkcode / Codice radio
☐ Code sérialisé / Serialised code / Código serie / Seriencode / Codice serializzato / Seriële code

☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐

Nom propriétaire / Owner's name / Nombre del armador / Name des Eigentümers / Nome proprietario / Naam eigenaar:
.....

Code ID (HEX) / ID Code (HEX) / Código ID (HEX / Codice ID (ESADECIMALE):

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nom du bateau / Vessel name / Nombre del barco / Name des Schiffes / Naam van het schip:
.....

☐ MMSI / NMSI ☐ Code radio / Radio code / Distintivo de llamada / Funkcode / Codice radio
☐ Code sérialisé / Serialised code / Código serie / Seriencode / Codice serializzato / Seriële code

☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐

Nom propriétaire / Owner's name / Nombre del armador / Name des Eigentümers / Nome proprietario / Naam eigenaar:
.....

Code ID (HEX) / ID Code (HEX) / Código ID (HEX / Codice ID (ESADECIMALE):

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

FRANÇAIS ENGLISH ESPAÑOL DEUTSCH ITALIANO NEDERLANDS

REMPLACEMENT PILES / BATTERY REPLACEMENT / PRÓXIMA SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA / AUSTAUSCH DER BATTERIEN / SOSTITUZIONE PILE / BATTERIJWISSEL

	Date / Fecha / Datum / Data Signature / Signature / Firma / Unterschrift / Firma / Handtekening	Prochain remplacement - Contrôle / Next replacement - Control / Próxima sustitución - Controle / Nächsten Austausches- Überprüfung / Prossima sostituzione - Controlli / Volgende vervanging - Controle
☐ Piles / Battery / Batería / Batterien / Batterijwisselj ☐ Contrôle / Control / Überprüfung / Controlli / Controle		☐ ..... ☐ .....
☐ Piles / Battery / Batería / Batterien / Batterijwisselj ☐ Contrôle / Control / Überprüfung / Controlli / Controle		☐ ..... ☐ .....
☐ Piles / Battery / Batería / Batterien / Batterijwisselj ☐ Contrôle / Control / Überprüfung / Controlli / Controle		☐ ..... ☐ .....
☐ Piles / Battery / Batería / Batterien / Batterijwisselj ☐ Contrôle / Control / Überprüfung / Controlli / Controle		☐ ..... ☐ .....
☐ Piles / Battery / Batería / Batterien / Batterijwisselj ☐ Contrôle / Control / Überprüfung / Controlli / Controle		☐ ..... ☐ .....

CERTIFICAT DE GARANTIE

Les balises KANNAD Auto sont garanties par KANNAD contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant une durée de 5 ans/60 mois à compter de la date d'achat par l'utilisateur ; pendant cette période, KANNAD s'engage à procéder gratuitement à toute réparation et à tout échange de pièces reconnues défectueuses, à condition qu'elles aient été utilisées dans des conditions normales, à l'exception des piles.

La garantie KANNAD couvre les frais de main d'œuvre (à concurrence de 2 heures effectuées pendant les heures normales de travail), pendant une période de 5 ans/60 mois à compter de la date de vente à l'utilisateur.

La balise sera retirée du bateau et adressée soit à KANNAD soit à un réparateur agréé par KANNAD, pour réparation immédiate.

Limitation de garantie

La garantie ne s'applique pas au matériel détérioré, accidenté, mal utilisé, atteint de corrosion, endommagé lors d'une avarie subie par le navire, mis en service de manière incorrecte et/ou non autorisée ou dont le sceau du fabricant ou le numéro de série a été altéré, endommagé ou retiré.

La garantie ne couvre pas les contrôles de routine ni les mises au point/calibrages.

Une preuve d'achat indiquant la date et le lieu d'achat, le numéro de série ou un certificat d'installation devra être fourni à KANNAD ou à son réparateur agréé, à la date de demande de mise en œuvre de la garantie.

Les heures supplémentaires de main d'œuvre ne sont pas couvertes par la présente garantie.

Les coûts de transport sont exclus de la garantie, et notamment : taxis, expédition par voie maritime ou aérienne, frais de subsistance, douanes, frais de communication etc…

Si/quand des réparations sont nécessaires, ce produit doit être adressé par son propriétaire à KANNAD ou à son revendeur agréé, qui le retournera à son propriétaire, aux frais de ce dernier.

(1) LA GARANTIE EST LIMITÉE AUX TERMES FIGURANT DANS LE PRESENT DOCUMENT. LA SOCIETE KANNAD NE SERA TENUE A AUCUNE AUTRE GARANTIE NI SANCTION, ET EN PARTICULIER NE SERA TENUE D'AUCUNE GARANTIE DE CONFORMITE A LA VENTE OU A UN USAGE PARTICULIER.

(2) LA SOCIETE KANNAD DECLINE TOUTE RESPONSABILITE ET NE SERA TENUE D'AUCUNE INDEMNITÉ POUR DES DOMMAGES INDIRECTS, INCIDENTS OU SPECIAUX (NOTAMENT LES DOMMAGES MULTIPLES OU PUNITIFS).

KANNNAD Manual Feuille de Garantie

A DETACHER ET ADRESSER PAR COURRIER SOUS 48H

Pour valider votre garantie, veuillez compléter les renseignements ci-dessous et les adresser à l'adresse indiquée page de couverture du manuel utilisateur.

Numéro d'identification_____ Numéro de série_____

Lieu d'Achat _____ Date d'achat _____

Type d'équipement : Manual ☐ Manual GPS ☐

Nom du Propriétaire _____

Adresse de correspondance

LIMITED WARRANTY CERTIFICATE

KANNAD warrants its new KANNAD Auto EPIRB unit to be of good materials and workmanship, and will repair or exchange any parts proven to be malfunctionning under normal use for a period of 5 years/60 months from the date of the sale to the end user, except batteries.

There will be no charge for labor (up to a maximum of 2 hours) during normal working hours for a period of 5 years/ 60 months from the date of sale to the original end user.

The EPIRB shall be removed from the vessel and returned to KANNAD or agent for immediate reparation.

Warranty Limitations

Warranty police does not applies to equipment which have been subjected to accident, abuse, or misuse, shipping damage, alteration, corrosion, incorrect and/or non authorized service or equipment on which the manufacturers seal or serial number plate has been alterated, mutilated or removed.

The warranty does not cover routine checkouts or alignment/calibration.

A suitable proof of purchase showing date, place, serial number or an installation certificate must be made available to KANNAD or its authorized service dealer at time of request of warranty service.

Overtime premium labor portion of service outside of normal working hours is not covered by this warranty.

Travel cost allowance of this product is specifically excluded from this warranty and is not authorized. Travel cost which are excluded from this warranty include, but are not limited to: taxi, launch fees, aircraft rental, subsistence, customs, shipping, communication charges, etc.

When/or if repairs are necessary, this product must be forwarded to KANNAD or an authorized dealer at owner's expenses and will be returned by surface carrier at cost to the owner.

(1) THIS WARRANTY IS STRICTLY LIMITED TO THE TERMS INDICATED HEREIN, AND NO OTHER WARRANTIES OR REMEDIES SHALL BE BINDING ON KANNAD INCLUDING, WITHOUT LIMITATIONS, ANY WARRANTIES OR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

(2) KANNAD SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENCE, OR SPECIAL (INCLUDING PUNITIVE OR MULTIPLE) DAMAGES.

KANNNAD Manual Warranty Form

(TO BE RETURNED)

DETACH AND MAIL THIS PORTION WITHIN 48 HOURS

To validate your warranty, please fill in the request information below and mail to the address shown cover last page of user manual.

ID Number_____ Serial Number_____

Purchased from_____ Purchase date _____

Equipment type: Manual ☐ Manual GPS ☐

Owner's Name_____

Mailing address

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Las balizas KANNAD Auto e encuentran garantizadas por KANNAD frente a cualquier defecto de material o de fabricación durante un periodo de 5 años / 60 meses a contar a partir de la fecha de compra por parte del usuario. Durante dicho periodo, KANNAD se compromete a proceder gratuitamente a cualquier reparación o cambio de piezas defectuosas a condición de que éstas hayan sido utilizadas en condiciones normales, a excepción de las pilas.

La garantía de KANNAD cubrirá los gastos de mano de obra (hasta un total de 2 horas durante el horario de trabajo normal) durante un periodo de 5 años / 60 meses a contar a partir de la fecha de venta al usuario.

La baliza se retirará del barco y se enviará a KANNAD o a un reparador autorizado por KANNAD para su reparación inmediata.

Límites de garantía

La presente garantía no se aplicará si el material hubiera sufrido algún deterioro o accidente, si presenta corrosión, si ha sido utilizado incorrectamente, si ha resultado dañado durante una avería del navío, si se ha puesto en servicio de manera incorrecta y/o no autorizada o si el sello del fabricante o el número de serie han sido alterados, dañados o retirados.

La presente garantía no cubrirá los controles rutinarios ni las puestas a punto / calibraciones.

Junto con la solicitud de aplicación de la garantía, deberá presentarse a KANNAD o a su reparador autorizado una prueba de compra que indique la fecha, el lugar de compra y el número de serie o un certificado de instalación.

La presente garantía no cubre las horas extras de mano de obra.

El coste de transporte queda excluido de la presente garantía: taxis, expedición por vía marítima o aérea, gastos de subsistencia, aduanas, gastos de comunicación, etc.

Si / cuando sea necesario llevar a cabo alguna reparación, el propietario del producto deberá enviarlo a KANNAD o a su vendedor autorizado a portes pagados, quien lo devolverá al propietario a portes debidos.

(1) LA PRESENTE GARANTÍA SE ENCUENTRA LIMITADA POR LOS TÉRMINOS QUE FIGURAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO. LA EMPRESA KANNAD NO SE ENCUENTRA VINCULADA A NINGUNA OTRA GARANTÍA NI SERÁ OBJETO DE SANCIÓN POR ELLO. ASIMISMO, NO PODRÁ EXIGIRSE A DICHA EMPRESA NINGUNA GARANTÍA DE CONFORMIDAD DE VENTA O UTILIZACIÓN PARTICULAR DEL PRODUCTO.

LA EMPRESA KANNAD DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD Y QUEDARÁ EXENTA DE CUALQUIER INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS INDIRECTOS, INCIDENTES U OTROS PROBLEMAS QUE PUDIERAN PRODUCIRSE (INCLUIDOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS MÚLTIPLES O PUNITIVOS).

KANNNAD Manual Certificado de garantía
(CORTAR Y DEVOLVER AL FABRICANTE)

CORTE Y ENVÍE POR CORREO ANTES DE 48 HORAS

Para activar su garantía, rellene los datos solicitados a continuación y envíelos a la dirección indicada en la página de cubierta del manual del usuario.

Número de identificación _____ Número de serie_____

Lugar de compra:_____ Fecha de compra: _____

Tipo de equipo: Manual ☐ Manual GPS ☐

Nombre del propietario:_____

Dirección de contacto

GARANTIESCHEIN

Für die Baken KANNAD Auto leistet KANNAD eine Garantie für Material- und Herstellungsfehler für einen Zeitraum von 5 Jahren/60 Monaten ab Kaufdatum; KANNAD verpflichtet sich, in diesem Zeitraum Reparaturen und den Austausch anerkannt defekter Teile kostenlos vorzunehmen, sofern die Fehler unter normalen Nutzungsbedingungen, aufgetreten sind außer den Batterien .

Die KANNAD-Garantie deckt die Arbeitszeit (bis zu 2 Stunden innerhalb der normalen Arbeitszeit) innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren/60 Monaten ab Kaufdatum.

Die Bake ist zur sofortigen Reparatur vom Schiff zu entfernen und entweder KANNAD oder einem von KANNAD zugelassenen Reparaturbetrieb zuzustellen.

Einschränkung der Garantie

Die Garantie gilt nicht für Material, das beschädigt, durch Unfall beschädigt, falsch eingesetzt, gerostet, bei Schiffbruch beschädigt, falsch und/oder unerlaubt in Betrieb genommen wurde oder dessen Herstellersiegel oder Seriennummer verändert, beschädigt oder beseitigt wurde.

Die Garantie gilt nicht für Routineuntersuchungen oder Aktualisierung/Kalibrierung. Bei Inanspruchnahme der Garantie ist KANNAD oder dem zugelassenen Reparaturbetrieb ein Kaufnachweis, aus dem Datum und Ort des Kaufes, Seriennummer oder ein Installationszertifikat hervor geht, vorzulegen.

Zusätzliche Arbeitsstunden fallen nicht unter diese Garantie.

Transportkosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für: Taxi, Versand auf dem See- oder Luftweg, Lebensunterhaltskosten, Zoll, Kommunikationskosten, etc. ...

Bei fälligen Reparaturarbeiten hat der Eigentümer das Produkt KANNAD oder dem zugelassenen Händler zuzustellen, der es dem Eigentümer zu dessen Lasten zurück sendet.

(1) DIE GARANTIE BESCHRÄNKT SICH AUF DIE BEDINGUNGEN DES VORLIEGENDEN DOKUMENTS. DIE FA. KANNAD IST DURCH KEINERLEI ANDERE GARANTIE ODER SANKTION GEBUNDEN UND IST INSBESONDERE AN KEINE KONFORMITÄTSGARANTIE BEI KAUF ODER FÜR BESONDERE VERWENDUNG GEBUNDEN.

(2) (2)DIE FA: KANNAD LEHNT JEDE VERANTWORTUNG AB UND IST FÜR KEINERLEI INDIREKTE ODER SPEZIELLE SCHÄDEN SCHADENSERSATZPFLICHTIG (INSBESONDERE MEHRFACHSCHÄDEN ODER STRAFEN).

KANNNAD Manual - Garantieschein

ABZUTRENNEN UND INNERHALB VON 48 STD PER POST ZUSENDEN.

Zur Validierung der Garantie untenstehenden Abschnitt ausgefüllt an die auf Rueckseite des Handbuchs aufgeführte Adresse senden.

ID-Nummer _____ Seriennummer_____

Ort des Kaufes _____ Kaufdatum _____

Art der Ausstattung: Manual ☐ Manual GPS ☐

Eigentümer _____

Postadresse

CERTIFICATO DI GARANZIA

I gavitelli KANNAD Auto sono garantiti da KANNAD contro qualsivoglia difetto di materiale o di fabbricazione per una durata di 5 anni/60 mesi a contare dalla data d'acquisto ad opera dell'utente; in detto periodo, KANNAD s'impegna a eseguire a titolo gratuito qualsivoglia riparazione e qualsivoglia sostituzione di pezzi riconosciuti come difettosi, purché siano stati utilizzati in condizioni normali, ad eccezione delle pile.

La garanzia KANNAD copre le spese di manodopera (applicate ad un totale di 2 ore eseguite durante le normali ore di lavoro), per un periodo di 5 anni/60 mesi a contare dalla data di vendita all'utente.

Il gavitello verrà ritirato dalla barca ed inviato a KANNAD o ad un riparatore autorizzato da

KANNAD, per l'immediata riparazione.

Limiti della garanzia

La garanzia non si applica a materiale deteriorato, accidentato, utilizzato in modo scorretto, corroso, danneggiato in occasione di un'avaria che ha interessato l'imbarcazione, azionato in modo scorretto e/o non autorizzato o il cui sigillo del fabbricante o il numero di serie sia stato alterato, danneggiato o rimosso.

La garanzia non copre i controlli di routine, né le messe a punto/calibrature.

Una prova d'acquisto indicante la data e il luogo dell'acquisto, il numero di serie o un certificato d'installazione dovrà essere fornita a KANNAD o al suo riparatore autorizzato, nella data della richiesta di attuazione della garanzia.

Le ore supplementari di manodopera non saranno coperte dalla presente garanzia.

I costi di trasporto sono esclusi dalla garanzia; in particolare: taxi, spedizioni via mare o aerea, spese di vitto e alloggio, dogane, spese di comunicazione,ecc.

Qualora/quando siano necessarie delle riparazioni, il prodotto deve essere inviato dal proprietario a KANNAD o ad un rivenditore autorizzato, che lo renderà al proprietario, a spese di quest'ultimo.

(1) LA GARANZIA È LIMITATA AI TERMINI RIPORTATI NEL PRESENTE DOCUMENTO. LA SOCIETÀ KANNAD NON SARÀ TENUTA AD ALCUNA ALTRA GARANZIA NÉ SANZIONE E, IN PARTICOLARE, NON SARÀ TENUTA AD ALCUNE GARANZIA DI CONFORMITÀ ALLA VENDITA O AD UN USO PARTICOLARE.

(2) LA SOCIETÀ KANNAD DECLINA EVENTUALI RESPONSABILITÀ E NON SARÀ TENUTA AD ALCUNA INDENNITÀ PER DANNI INDIRETTI, INCIDENTI O SPECIALI (IN PARTICOLARE DANNI MULTIPLI O PUNITIVI).

KANNNAD Manual Foglio di Garanzia

DA STACCARE E INVIARE PER POSTA ENTRO 48H

Per validare la garanzia, si prega d'inserire le informazioni di seguito richieste ed inviare all'indirizzo indicato a pagina di copertina del manuale dell'utente.

Numero d'identificazione_____ Numero di serie_____

Luogo dell'acquisto _____ Data dell'acquisto _____

Tipo di attrezzatura: Manual ☐ Manual GPS ☐

Nome del Proprietario _____

Indirizzo per la corrispondenza

BEPERKT GARANTIECERTIFICAAT

KANNAD garandeert dat de nieuwe KANNAD Auto EPIRB eenheid van deugdelijk materiaal is vervaardigd en vakkundig is geassembleerd en zal alle onderdelen repareren of vervangen waarvan blijkt dat ze onder normale omstandigheden binnen een periode van 5 jaar/60 maanden vanaf het moment van aankoop door de eindgebruiker niet goed functioneren, met uitzondering van het batterij..

Voor een periode van 5 jaar/ 60 maanden vanaf het moment van aankoop door de eindgebruiker wordt arbeid tijdens normale werkuren niet in rekening gebracht (tot een maximum van 2 uur).

De EPIRB zal van het schip worden verwijderd en geretourneerd aan KANNAD of een agentschap voor directe reparatie.

Garantiebeperkingen

De garantievoorwaarden hebben geen betrekking op apparatuur die is blootgesteld aan een ongeluk, misbruik of oneigenlijk gebruik, schade door transport, aanpassingen, roest, incorrect of niet-geautoriseerd onderhoud of apparatuur waarvan het fabricagezegel is verbroken of het serienummer is gewijzigd, veranderd of verwijderd.

De garantie omvat niet het routinematig onderhoud of afstelling/kalibratie.

Een geldig bewijs van aankoop met daarop de datum, plaats, serienummer of installatiecertificaat moet worden opgestuurd naar KANNAD of een geautoriseerde dealer bij het aanvragen van de garantieonderhoud. Overwerk buiten normale werkuren valt niet onder deze garantie.

Toeslag voor transportkosten van dit product valt specifiek buiten deze garantie en zijn niet toegestaan. Transportkosten die buiten deze garantie vallen zijn onder andere maar niet beperkt tot: taxi-, vliegtuig-, verschepings-, huur-, onderhouds-, douane-, transport- en communicatiekosten, etc.

Wanneer/indien reparatie vereist is, moet dit product worden gestuurd naar KANNAD of een geautoriseerde dealer op kosten van de eigenaar en zal worden geretourneerd over land op kosten van de eigenaar.

(1) DEZE GARANTIE IS STRIKT BEPERKT TOT DE TERMEN HIERIN BESCHREVEN EN GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE OF OPLOSSINGEN ZIJN BINDEND VOOR KANNAD WAARONDER, ZONDER UITZONDERING, IEDERE GARANTIE OF VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

(2) KANNAD IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE, GEVOLG OF SPECIALE (WAARONDER STRAFRECHTELIJKE OF MEERVOUDIGE) SCHADE.

KANNNAD Manual

SCHEUR AF EN STUUR DIT GEDEELTE OP BINNEN 48 UUR

Om de garantie te bevestigen, vult u alstublieft de gevraagde gegevens hieronder in en stuur deze naar het adres op rugpagina van de gebruikershandleiding .

ID-nummer_____ Serienummer_____

Gekocht van _____ Aankoopdatum _____

Model: Manual ☐ Manual GPS ☐

Naam eigenaar _____

Postadresse

CONTROLE SORTIE D'USINE / PRE-DELIVERY INSPECTION LOG
REGISTRO DE INSPECCION PRE-ENTREGA / WERKSKONTROLLE / CONTROLLO PRE-CONSEGNA / FABRIEKSCONTROLE

Type de balise / Beacon type / Tipo de baliza / Bakentyp / Tipo di gavitello / Type baken:

☐ Manual ☐ Manual GPS

CSN

☐ Date d'expiration piles / Battery expiration date / Fecha de expiración de la batería / Ablaufdatum Batterie / data di scadenza batterie / Vervaldatum batterij:

.....

Date / Fecha / Datum / Data:

.....

Signature et cachet de contrôle / Signature and stamp / Firma y Sello / Unterschrift und Kontrollstempel / Firma e timbro di controllo / Handtekening en stempel

PREMIERE AFFECTATION DE LA BALISE / BEACON FIRST ASSIGNMENT / PRIMER DESTINO DE LA BALIZA / ERSTE ZUWEISUNG DER BAKE / PRIMA DESTINAZIONE DEL GAVITELLO EERSTE BESTEMMING

Nom du bateau / Vessel name / Nombre del barco / Name des Schiffes / Nome della barca / Naam van het schip:

.....

☐ MMSI / NMSI

☐[(1)] Code radio / Radio code / Distintivo de llamada / Funkcode / Codice radio

☐ Code sérialisé / Serialised code / Código serie / Seriencode / Codice serializzato / Seriële code

☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐

(1) non utilisé en version GPS / not used for GPS version / no usada en la versión GPS / im GPS-Modell nicht verwendet / non utilizzato in versione GPS / niet gebruikt voor GPS-model

Nom propriétaire / Owner's name / Nombre del armador / Name des Eigentümers / Nome proprietario / Naam eigenaar:

.....

Code ID (HEX) / ID Code (HEX) / Código ID (HEX / Codice ID (HEX) / Codice ID (ESADECIMALE):

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Remplacement piles / Battery replacement / Sustitución de la batería / Austausch der Batterien / Sostituzione pile/ Batterijwissel:

.....

Cachet / Stamp / Sello / Stempel / Timbro/ Stempel — Date / Datum /Fecha

Distribué par / Distributed by / Distribuida por

Date d’achat / Date of purchase / Fecha de compra :

COSPAS-SARSAT TAC N° 162

Fabriqué par / Manufactured by / Fabricada por

KANNAD
Département SARSAT Maritime
Z.I. des Cinq Chemins
56520 GUIDEL - FRANCE
Tél. / Phone : +33 (0) 2 97 02 49 49
Fax : +33 (0) 2 97 65 00 20

DOC07109B
Ref. 0144347B